



① Starterbatterie (Linkslenker) oder Zusatzbatterie (Rechtslenker)

② Starterbatterie (Rechtslenker) oder Zusatzbatterie (Linkslenker)



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



Gasdruckdämpfer



Kraftstoffbehälter



Steuergerät Rückhaltesysteme



Batterie 12 V

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).