




① Batterie Motorraum, Linklenker

② Batterie Motorraum, Rechtslenker

③ Batterie Kofferraum (bis 08.2008)

④ Kneebag Fahrer (ab 09.2008)



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



SRS Steuergerät



Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder



Karosserie-Verstärkung



Niedervolt-Batterie



Benzin Treibstoff-tank

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).