



① Πρόσθετη μπαταρία στο χώρο κινητήρα (έως 31.05.2006)

② Κύρια μπαταρία στο χώρο αποσκευών (στην έκδοση με εφεδρικό τροχό)

③ Κύρια μπαταρία στο χώρο αποσκευών (στην έκδοση χωρίς εφεδρικό τροχό)



Αερόσακος



Γεννήτρια αερίου



Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας



Μονάδα ελέγχου SRS



Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο πρόεντασης



Ενίσχυση δομής



Μπαταρία χαμηλής τάσης



Βενζίνη ρεζερβουάρ καυσίμου

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).