



① έως 09.1996

② από 10.1996 έως 11.2000

③ από 12.2000

④ μόνο για τις τύπος 463

Αερόσακος

Γεννήτρια αερίου

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Αποσβεστήρα πίεσης αερίου

Ρεζερβουάρ καυσίμου

Εγκέφαλος συστημάτων συγκράτησης

Μπαταρία 12 V

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).