

Batería de bajo voltaje



Gasolina depósito de combustible



Batería de alto voltaje



Cable / componentes de alto voltaje



Corte de cable




Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).




1. Identificación / reconocimiento



1



2




3



4



5



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje






En caso de accidentes en los que se activen los airbags y pretensores de los cinturones de seguridad, el sistema automático de alto voltaje se apaga automáticamente.



En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje



(1) Tirar del elemento de desbloqueo

(2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo

(3) Sacar el interruptor