




① Käynnistinakku

② Lisäakku



Turvatyyny



Kaasugeneraattori



Turvavyön kiristin



SRS-ohjainlaite



Matalajänniteakku



Bensiini
polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).