





Turvatyyny



Turvavyön kiristin



SRS-ohjainlaite



Aktiivinen jalankulkijasuojajärje-



Automaattinen ympäripyörähdysuojajärjestel



Kaasujousi / esijännitetty jousi



Rakennevahvike



Matalajänniteakku



Bensiini polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).