




① Ohjaus vasemmalla

② Ohjaus oikealla

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyön kiristin		SRS-ohjainlaite		Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä
	Automaattinen ympäripyörähdys suo		Kaasujousi / tehojousi		Rakennevahvike		Matalajänniteakku		Bensiini polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



Ohje

Tämän tyyppiset ajoneuvot voidaan lisäksi varustaa 48 vol- tin ajoneuvojen sähköjärjestelmällä.

48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu heti, kun ainakin yksi turvatyyny on lauennut törmäyksen yhteydessä. Lisätietoja löytyy pelastusoppaasta.



1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

