




-  Turvatyyny
-  Kaasugeneraattori
-  Turvavyön kiristin
-  SRS-ohjainlaite
-  Aktiivinen jalankulkijasuojajärjestelmä
-  Kaasujousi / esijännitetty jousi
-  Matalajänniteakku
-  Bensiini polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



Ohje

Tämän tyyppiset ajoneuvot voidaan lisäksi varustaa 48 vol- tin ajoneuvojen sähköjärjestelmällä.

48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu heti, kun ainakin yksi turvatyyny on lauennut törmäyksen yhteydessä. Lisätietoja löytyy pelastusoppaasta.