


Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



Ohje

Tämän tyyppiset ajoneuvot voidaan lisäksi varustaa 48 vol- tin ajoneuvojen sähköjärjestelmällä.

48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu heti, kun ainakin yksi turvatyyny on lauennut törmäyksen yhteydessä. Lisätietoja löytyy pelastusoppaasta.