


① Käynnistinakku

② Sähkölaiteakku



Turvavyö



Turvavyön kiristin



SRS-ohjainlaite



Kaasujousi /
esijännitetty jousi



Rakennevahvike



Matalajänniteakku



Bensiini
polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).