


① 9/1996 saakka

② 10/1996 alkaen 11/2000 saakka

③ 12/2000 alkaen

④ vain malli 463



Turvavyö



Kaasugeneraattori



Turvavyön kiristin



SRS-ohjainlaite



Kaasujousi / esijännitetty jousi



Matalajänniteakku



Bensiini polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).