





① Sähkölaiteakku bensiinimoottoreiden yhteydessä, 1.12.2009 alkaen 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, ohjaus vasemmalla

② Sähkölaiteakku bensiinimoottoreiden yhteydessä, 1.12.2009 alkaen 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, ohjaus oikealla

③ Sähkölaiteakku 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, 30.11.2009 saakka 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä

④ ECO-start-stop-toiminnon lisäakku



Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).