


① Ohjaus vasemmalla

② Ohjaus oikealla

③ Polttonestesäiliö dieselmoottori

④ Polttonestesäiliö bensiinimoottori



Turvavyyny



Turvavyön kiristin




SRS-ohjainlaite



Kaasujousi / esijännitetty jousi



Matalajänniteakku



Bensiini polttoainesäiliö



Diesel polttoainesäiliö

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).