





① Kiegészítő akkumulátor

-  Légzsák       Biztonságiöv-előfeszítő       SRS-vezérlőegység       Alacsonyfeszültségű akkumulátor       Benzin hajtóanyag-tartály

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).