




① Kiegészítő akkumulátor



Légzsák



Gázgenerátor



Biztonságiöv-előfeszítő



SRS-vezérlőegység



Alacsonyfeszültségű akkumulátor



Benzin hajtóanyag-tartály

Hivatkozás: További információkért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).