



- |                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Légzsák               |  Biztonságiöv-előfeszítő         |  SRS-vezérlőegység         |  Automatikus borulásvédő védőrendszer |  Gáztöltésű lengéscillapító/előfeszített rugó |
|  Strukturális erősítés |  Alacsonyfeszültségű akkumulátor |  Benzin hajtóanyag-tartály |                                                                                                                          |                                                                                                                                    |

Hivatkozás: További információért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).