





① Veicolo con guida a sinistra ② Veicolo con guida a destra



Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)



Nota

Il veicolo di questa serie di tipi possono inoltre essere dotati di un sistema elettrico per veicoli a 48 volt.

L'impianto elettrico a 48 volt viene disattivato non appena viene attivato almeno un airbag in caso di incidente.

Ulteriori dettagli possono essere trovati nella guida per i servizi di soc- corso autovetture.