




① Batteria principale bagagliaio

- |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag               |  Generatore di gas          |  Pretensionatore delle cinture di sicurezza |  Scheda elettronica SRS       |  Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata |
|  Rinforzo carrozzeria |  Batteria a basso voltaggio |  Benzina serbatoio del carburante           |  GAS Naturale Compresso (CNG) |  Conduttura del gas (generica)                 |

**Nota:** Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)



## 1. Identificazione / riconoscimento

