



① スタータ・バッテリー  
左ハンドル車 / 右ハ  
ンドル車

② サブ・バッテリー (左  
ハンドル車)

③ サブ・バッテリー (右  
ハンドル車)



エアバッグ



ガス・ジェネ  
レータ



シートベルト  
プリテンショ  
ナー



SRSコントロー  
ルユニット



低電圧バッテ  
リ

CNG

ガスタンク  
(CNG)

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。