



① 엔진실 보조 배터리  
(2006년 5월 31일 이전)

② 트렁크 메인 배터리  
(스페어 타이어가 있는 사양의 경우)

③ 트렁크 메인 배터리  
(스페어 타이어가 없는 사양의 경우)

-  에어백
-  가스 발전기
-  안전벨트 텐서너
-  SRS 컨트롤 유닛
-  가스 압력 댐퍼/프리텐션 스프링
-  구조 보강재
-  저전압 배터리
-  휘발유 연료 탱크

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.