



- ① 스타터 배터리 (좌측 스티어링, 우측 스티어링)
- ② 보조 배터리(좌측 스티어링)
- ③ 보조 배터리(우측 스티어링)
- ④ ECO시동 정지 보조 배터리 (좌측 스티어링)
- ⑤ ECO시동 정지 보조 배터리 (우측 스티어링)

|           |        |         |            |         |
|-----------|--------|---------|------------|---------|
| 에어백       | 가스 발전기 | 안전벨트 텐서 | SRS 컨트롤 유닛 | 저전압 배터리 |
| 휘발유 연료 탱크 |        |         |            |         |

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.