

Zemsprieguma akumulators



Benzīns degvielas tvertne



Akumulators, augstsprieguma



Augstsprieguma barošanas vads



Augstsprieguma komponents



Kabeļa pārrāvums




Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu [glābšanas dienestu vadlīnijās](#).



1. Identifikācija / apzīmējums



1



2




3



4



5



3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija






Negadījumos ar gaisa spilvenu un drošības jostas nospriegotāju nostrādi augstsprieguma sistēma tiek izslēgta automātiski.



A 000 817 90 06

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Alternatīva augstsprieguma izslēgšanas ierīce



- (1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
- (2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
- (3) Izvelciet slēdzi