



① 啟動電瓶 (左駕車輛,
右駕車輛)

② 輔助電瓶 (左駕車
輛)

③ 輔助電瓶 (右駕車
輛)

④ ECO引擎怠速節能啟
閉功能的輔助電瓶
(左駕車輛)

⑤ ECO引擎怠速節能啟
閉功能的輔助電瓶
(右駕車輛)



安全氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝
置



輔助保護系統
(SRS) 控制單元



低電壓電瓶



汽油 燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。