




- ① 啟動電瓶 (左駕車輛, 右駕車輛)    ② 輔助電瓶 (左駕車輛)    ③ 輔助電瓶 (右駕車輛)    ④ ECO 引擎怠速節能啟閉功能的輔助電瓶 (左駕車輛)
- ⑤ ECO 引擎怠速節能啟閉功能的輔助電瓶 (右駕車輛)



安全氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝置



輔助保護系統 (SRS) 控制單元



低電壓電瓶



汽油 燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。