





① 12 伏特電池


② 48 伏特電池 (48 伏特 主板) ③ 美國, 加拿大 电源


 安全氣囊


 氣體產生器

 安全帶收緊裝置

 氣壓式避震器

 油箱

 乘員防護系統 控制器

 12 V / 48 V 電池

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



**提醒**

該類型系列的車輛還可以配備48伏的車輛電氣系統。一旦發生碰撞，一旦至少觸發了一個安全氣囊，就會停用 48伏電氣系統。

進一步的細節可以在救援手冊中找到。