


① 自 1992 年起的系列車款

② 8 汽缸引擎車輛上位在行李廂內的電池



安全氣囊



安全帶收緊裝置



輔助保護系統 (SRS) 控制單元



低電壓電池



汽油 燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。