



① Batterie 12 V

② Batterie 48 V (Réseau de bord 48 V)



Airbag



Générateur de gaz



Prétensionneur de ceinture de sécurité



Unité de contrôle SRS



Vérin à gaz/resort précontraint



Batterie basse tension (batterie lithium-ion)



Réservoir à carburant

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).



**Remarque**

Les véhicules de ce type peuvent en outre être équipés d'un système électrique de véhicule de 48 volts.  
Le système électrique de 48 volts est désactivé dès qu'au moins un airbag a été déclenché en cas d'accident.  
Plus de détails peuvent être trouvés dans le guide pour services de secours.