



① 12 伏特電池

② 48 伏特電池 (48 伏特 主板 电源)



氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝置



輔助保護系統 (SRS) 控制單元



氣壓撐桿 / 氣動彈簧



低電壓電瓶 (鋰電池)



燃油箱

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



提醒

該類型系列的車輛還可以配備48伏的車輛電氣系統。一旦發生碰撞，一旦至少觸發了一個安全氣囊，就會停用 48伏電氣系統。

進一步的細節可以在救援手冊中找到。