











① Besturing links

② Besturing rechts

- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|---|---------------------------------------|
|  | Airbag |  | Gasgenerator |  | Gordelspanner |  | SRS regeleenheid |  | Actief voetgangersbeschermingssysteem |
|  | Automatische bescherming bij het over de kop slaan |  | Gasdrukdemper / voorgespannen veer |  | Structuurversterking |  | Laagspannings-accu |  | Benzine brandstoftank |

Let op: Meer informatie vindt u in onze [Leidraad voor hulpdiensten](#).



Let op

Voertuigen van dit type serie kunnen bovendien worden uitgerust met een 48 volt boordnet.

Het 48 volt boordnet wordt gedeactiveerd zodra bij een ongeval ten minste één airbag is geactiveerd.

Verdere details zijn te vinden in de reddingshandleiding.



1. Identificatie / herkenning

