

① Batteria supplementare vano motore (fino a 31.05.2006)

② Batteria principale bagagliaio (in caso di equipaggiamento con ruota di scorta)

③ Batteria principale bagagliaio (in caso di equipaggiamento senza ruota di scorta)



Airbag



Generatore di gas




Pretensionatore



Ammortizzatore pneumatico



Rinforzo carrozzeria



Serbatoio carburante



Centralina di comando sistemi di ritenuta



Batteria 12 V

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)