



- ① 12 V 蓄电池 (12 V 主板电源), 左舵驾驶车辆
- ② 48 V 蓄电池 (48 V 主板电源), 左舵驾驶车辆
- ③ 12 V 蓄电池 (12 V 主板电源), 右舵驾驶车辆
- ④ 48 V 蓄电池 (48 V 主板电源), 右舵驾驶车辆
- ⑤ 12 V 蓄电池 (48 V 主板电源)

 气囊	 气体发生器	 安全带紧急拉紧器	 气压减震器	 油箱
 乘员保护系统控制单元	 行人保护装置	 12 V / 48 V 蓄电池		

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



提示

该类型系列的车辆还可以配备48伏的车辆电气系统。一旦发生碰撞，一旦至少触发了一个安全气囊，就会停用 48伏电气系统。

进一步的细节可以在救援手册中找到。