



- ① 行李箱主蓄电池 (装备备用车轮时)
- ② 行李箱主蓄电池 (不装备备用车轮时)

	气囊		气体发生器		安全带预紧器		SRS 控制单元		气体压力缓冲器/预压紧的弹簧
	结构加固装置		低电压蓄电池		汽油 燃料罐				

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



1. 确认/识别

