


- ① 12 V 蓄电池 (12 V 主板电源)    ② 12 V 蓄电池 (48 V 主板电源)    ③ 48 V 蓄电池 (48 V 主板电源)    ④ 额外的电池 (12 V 主板电源)



提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



提示

该类型系列的车辆还可以配备48伏的车辆电气系统。一旦发生碰撞，一旦至少触发了一个安全气囊，就会停用 48伏电气系统。

进一步的细节可以在救援手册中找到。