











- 1 Batteria 12 V (Rete di bordo 12 2 V), Veicolo con guida a sini-
- Batteria 48 V (Rete di bordo 48 V), Veicolo con guida a sinistra
- 3 Batteria 12 V (Rete di bordo 12 4 V), Veicolo con guida a destra
- Batteria 48 V (Rete di bordo 48 V), Veicolo con guida a de-

- Batteria 12 V (Rete di bordo 48 V)

Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore



Ammortizzatore pneumatico



Rinforzo carrozzeria



Protezione anticapottamento



Serbatoio carburante



Centralina di comando sistemi di ritenuta



Protezione pedoni



Batteria 12 V / 48

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso linee guida per il soccorso



## Mercedes-Benz Classe E Tipo A238 Cabrio, 2017 - 2023





## Nota

Il veicoli di questa serie di tipi possono inoltre essere dotati di un sistema elettrico per veicoli a 48 volt. L'impianto elettrico a 48 volt viene disattivato non appena viene attivato almeno un airbag in caso di incidente. Ulteriori dettagli possono essere trovati nella guida per i servizi di soc- corso autovetture.