



- ① Batterie 12 V/48 V direction à gauche ② Batterie 12 V/48 V direction à droite

- | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Airbag | Générateur de gaz | Prétensionneur de ceinture de sécurité | Unité de contrôle SRS | Système actif de protection piétons |
| Vérin à gaz/resort précontraint | Batterie basse tension | Essence réservoir à carburant | | |

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).



Remarque

Les véhicules de ce type peuvent en outre être équipés d'un système électrique de véhicule de 48 volts.

Le système électrique de 48 volts est désactivé dès qu'au moins un airbag a été déclenché en cas d'accident.

Plus de détails peuvent être trouvés dans le guide pour services de secours.



1. Identification / reconnaissance

