



① Startbatteri (Venstreratt) /
Tilleggsbatteri (Høyre ratt)

② Startbatteri (Høyre ratt) /
Tilleggsbatteri (Venstreratt)



Kollisjonspute



Gassgenerator



Beltestrammer



Gasstrykkdemper



Drivstofftank



Styreenhet
kollisjonssikringssyst



Batteri 12 V

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).