



- ① 起动马达用蓄电池左舵驾驶车辆 / 右舵驾驶车辆
- ② 附加蓄电池 (左舵驾驶车辆)
- ③ 附加蓄电池 (右舵驾驶车辆)
- ④ 经济起停装置附加蓄电池 (左舵驾驶车辆)
- ⑤ 经济起停装置附加蓄电池 (左舵驾驶车辆)



提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。