



- ① Indítóakkumulátor (Balkormányos / Jobbkormányos)    ② Kiegészítő akkumulátor (balkormányos)    ③ Kiegészítő akkumulátor (jobbkormányos)    ④ ECO start-stop kiegészítő akkumulátor (Balkormányos)
- ⑤ ECO start-stop kiegészítő akkumulátor (Jobbkormányos)



Légzsák



Gázgenerátor



Biztonságiöv feszítő



Tüzelőanyagtartály



Visszatartórendszer-vezérlőegység



12 V-os akkumulátor

Hivatkozás: További információért kérjük, olvassa el a [mentési útmutatót](#).