



- ① 스타터 배터리 (좌측 스티어링, 우측 스티어링)
- ② 보조 배터리(좌측 스티어링)
- ③ 보조 배터리(우측 스티어링)
- ④ 가스 탱크

	에어백		가스 발전기		안전벨트 텐서		연료 탱크		시트 안전 시스템 컨트롤 유닛
	12V 배터리								

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.