



- ① 起动马达用蓄电池左舵驾驶车辆/右舵驾驶车辆    ② 附加蓄电池（左舵驾驶车辆）    ③ 附加蓄电池（右舵驾驶车辆）    ④ 燃气存储器



气囊



气体发生器



安全带紧急拉紧器



油箱



乘员保护系统控制单元



12V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。