







- ① 스타터 배터리 (좌측 스티어링, 우측 스티어링)
- ② 보조 배터리(좌측 스티어링)
- ③ 보조 배터리(우측 스티어링)
- ④ ECO시동 정지 보조 배터리 (좌측 스티어링)
- ⑤ ECO시동 정지 보조 배터리 (우측 스티어링)

 에어백	 가스 발전기	 안전벨트 텐서	 연료 탱크	 시트 안전 시스템 컨트롤 유닛
 12V 배터리				

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.