



① 12 V 蓄电池

② 12 V 附加蓄电池



气囊



气体发生器



安全带紧急拉紧器



油箱



乘员保护系统控制单元



12 V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。