


① Left-hand drive

② Right-hand drive

- |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                                             |  Ġeneratur tal-Gass                               |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS   |  Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva |
|  Sistema għall-protezzjoni awtomatika kontra l-qlib |  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |  Tishih tax-xaži        |  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil                          |

**Nota:** Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).



#### Nota

Vehicles of this type can additionally be equipped with a 48 V On-board electrical system.

The 48 V On-board electrical system is deactivated as soon as at least one airbag has been triggered in the event of a crash.

Further details can be found in the rescue manual.