




① Startbatteri
(Venstreratt) /
Tilleggsbatteri
(Høyre ratt)

② Startbatteri (Høyre ratt)
/ Tilleggsbatteri
(Venstreratt)



Kollisjonspute



Gassgenerator



Beltestrammer



SRS styreenhet



Gasstrykkdemper /
Forspent fjær



Lavvolt-batteri



Bensin
drivstofftank

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).