





- ① Startbatteri (Venstreratt / Høyre ratt)
- ② Tilleggsbatteri (venstreratt)
- ③ Tilleggsbatteri (høyre ratt)
- ④ Tilleggsbatteri ECO start-stopp (Venstreratt)
- ⑤ Tilleggsbatteri ECO start-stopp (Høyre ratt)



**Merknad:** Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).