





- ① Startbatteri (Venstreratt / Høyre ratt) ② Tilleggsbatteri (venstreratt) ③ Tilleggsbatteri (høyre ratt) ④ Tilleggsbatteri ECO start-stopp (Venstreratt)
- ⑤ Tilleggsbatteri ECO start-stopp (Høyre ratt)



Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).