




Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).

1. Identifisering / Gjennkjenning



1



2




3



4



5



3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Deaktivere høyspenningssystemet






Ved ulykker der airbagger og beltestrammere har utløst slås høyspenningssystemet av automatisk.



A 000 817 90 06

I alle andre tilfeller skal høyspenningssystemet deaktiveres som følger:

Alternativ innretning for utkobling av høyspenning



- (1) Trekk i opplåsningsspaken
- (2) Trykk opplåsningsspaken nedover
- (3) Trekk ut bryteren