









- ① akumulator dodatkowy w komorze silnika (do 31.05.2006)      ② akumulator główny w bagażniku (w wersji z kotłem zapasowym)      ③ akumulator główny w bagażniku (w wersji bez kotła zapasowego)

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  Poduszka powietrzna |  Generator gazu  |  Napinacz pasa bezpieczeństwa |  Amortyzator gazowy |  Wzmocnienie konstrukcyjne |
|  Zbiornik paliwa     |  Moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków |  Akumulator 12 V              |   |   |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).