





① Akumulator rozruchowy (Kierownica po lewej stronie) / Akumulator dodatkowy (Kierownica po prawej stronie)

② Akumulator rozruchowy (Kierownica po prawej stronie) / Akumulator dodatkowy (Kierownica po lewej stronie)



Poduszka powietrzna



Generator gazu



Napinacz pasa bezpieczeństwa



Jednostka sterująca SRS



Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna



Akumulator niskiego napięcia



Benzyna zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).